

Los diámetros de las fresas están marcados por la parte posterior
(ver foto)



- 1) Fresas diámetro = 41.5
- 2) Espacio entre fresas = 2.5
- 3) Para lamas espesor = 2
- 4) Standard

- 1) Fresas diámetro = 40.5
- 2) Espacio entre fresas = 3.5
- 3) Para lamas espesor = 3
- 4) Standard

- 1) Fresas diámetro = 40.75
- 2) Espacio entre fresas = 3.25
- 3) Para lamas espesor = 3
- 4) Especiales, para uso en lamas muy poco sucias

- 1) Fresas diámetro = 39.5
- 2) Espacio entre fresas = 4.5
- 3) Para lamas espesor = 4
- 4) Standard

Atención, para medir el espacio entre lamas, no usar el calibre, mejor espesores, pasa o no pasa: por ejemplo, para fresas diámetro 40,75 debe pasar el espesor 3 y no debe pasar el espesor 3,5