

I diametri delle frese sono scritti sulle frese per dietro (vedi foto)



- 1) Frese diametro = 41.5
- 2) Spazio tra frese = 2.5
- 3) Per griglie spessore = 2
- 4) Standard

- 1) Frese diametro = 40.5
- 2) Spazio tra frese = 3.5
- 3) Per griglie spessore = 3
- 4) Standard

- 1) Frese diametro = 40.75
- 2) Spazio tra frese = 3.25
- 3) Per griglie spessore = 3
- 4) Speciali : da usare su griglie poco sporche

- 1) Frese diametro = 39.5
- 2) Spazio tra frese = 4.5
- 3) Per griglie spessore = 4
- 4) Standard

Attenzione per misurare lo spazio tra le frese, non usare il calibro, ma provare con dei spessori passa e non passa: esempio per frese diametro 40.75 deve passare lo spessore 3 e non deve passare lo spessore 3.5